

Hinweise für Verlegung von Terrassenparkett am Beispiel der 25 mm Lärche:

Grundsätzlich sollte die Unterkonstruktion so ausgerichtet werden, dass die Dielen der Länge nach in Gefällrichtung liegen (c. 2 °).

Bei Verlegung auf Kies und Schotter: Tragfähiges Schotter- bzw. Kiesbett herrichten. Auf den Untergrund Betonplatten auslegen auf denen die Justierfüße oder andere Distanzhalter darauf befestigt werden.

Ca.-Achsabstand der Befestigung der Dielen

| | | |
|--------|------------------------|-------------|
| Lärche | bei 25 mm Bodenstärke: | max. 50 cm |
| Lärche | bei 40 mm Bodenstärke: | max. 100 cm |

| | | |
|--------------------|------------------------|------------|
| Robusta oder Tanne | bei 25 mm Bodenstärke: | max. 40 cm |
|--------------------|------------------------|------------|

Hinweis:

Die 20 - 25fache Dielenstärke sollte hier nicht überschritten werden!
Der Befestigungsabstand zum Hirnholzende der Dielen sollte mindestens 50 mm und max. 100 mm betragen.

Ca.-Achsabstand der Leimholz-Unterkonstruktionshölzer

(sowohl bei Justierfüßen als auch bei Plattenmaterial als Unterbau)

Beachte: bei Alu-UK max. Abstand 60 cm!

bei 45 x 70 mm
(70 mm hochkant)

max. 80 cm

bei 70 x 90 mm
(90 mm hochkant)

max. 130 cm

